

Seguröll

Roll out your safety

 Handleiding



Algemene richtlijnen en waarschuwingen

001. Alvorens dit toestel te installeren en te gebruiken, is het voor de gebruiksveiligheid en de doeltreffendheid ervan noodzakelijk kennis te nemen van deze handleiding en zich te houden aan de voorschriften. Een exemplaar van deze handleiding moet ter beschikking van elke operator behouden worden. Bijkomende exemplaren kunnen op aanvraag geleverd worden.
002. Zorg ervoor dat alle personen aan wie u het gebruik ervan toevertrouwt, de hantering ervan kent en in staat is de veiligheidsvoorschriften die deze hantering met zich meebrengen, kan aanvaarden. Deze handleiding moet ter beschikking van de gebruiker gesteld worden.
003. De plaatsing en het gebruik van dit toestel moeten conform de plaatsingsvoorschriften worden toegepast om een goede werking te garanderen.
004. Controleer, vóór elk gebruik van dit toestel, of het in ogenschijnlijk goede staat verkeert, net als de accessoires die bij dit toestel gebruikt worden.
005. Securöll © ontkent alle, verantwoordelijkheid voor de werking van dit toestel in een montageconfiguratie die niet in deze handleiding beschreven wordt.
006. Elke wijziging, uitgevoerd buiten de controle van Securöll ©, of het verwijderen van een samenstellend onderdeel stelt Securöll © vrij van alle verantwoordelijkheid.
007. De demontage van dit toestel die niet in deze handleiding, beschreven is, of elke herstelling, uitgevoerd buiten de controle van Securöll ©, stellen Securöll © vrij van elke verantwoordelijkheid, in het bijzonder in het geval van vervanging van onderdelen door onderdelen die van andere herkomst zijn.
008. Dit toestel mag nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan deze beschreven in deze handleiding.
009. De permanente controle van de schijnbaar goede staat en het juiste onderhoud van het toestel maken deel uit van de te nemen maatregelen voor een veilig gebruik.
010. De goede staat van het onderste spanlint is een essentiële veiligheidsvoorwaarde en een voorwaarde voor de goede werking van het toestel. De controle van de goede staat van het spanlint moet regelmatig uitgevoerd worden, zoals aangegeven in het hoofdstuk "Onderste Spanlint".

011. Seguröll © wordt gebruikt als een belemmerende barrière. Kleine kinderen en peuters kunnen moeilijk onder het doek door, hardnekkige en langdurende pogingen kunnen slagen. Door zich te verhogen via andere voorwerpen uit de omgeving kunnen kinderen ook over de afscherming heen vallen. Beschouw Seguröll © niet als een 100% garantie en hou uw spelende kinderen in het oog. Seguröll © is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Onderhoudsvorschriften

Onze onderhoudsvorschriften zijn voorzorgsmaatregelen die de levensduur van ons systeem bevorderen.

■ Controle van het onderste spanlint

Het onderste spanlint is een belangrijk onderdeel voor de veiligheid van het Seguröll © systeem

Doe een regelmatige controle op de spankracht van het onderste lint

Deze controle kan door met de hand licht aan het onderste lint te trekken. Dit lint moet stevig opgespannen staan. Deze controle kan ook door met de voet een licht duwbeweging te geven tegen het onderste spanlint. De spanning op het lint is goed voelbaar

De spanning van het onderste lint is duidelijk hoger dan de spanning op de rest van het doek

■ Inoliën van de houten afdekkingskappen

De hardhouten afdekkingskappen zullen vergrijzen wanneer deze niet worden behandeld. Dit is een natuurlijk afweerproces van het hout. Inoliën van de deksels zal waterafstotend vermogen van de deksels bevorderen en de kleur beter behouden.

■ Doek inrollen in de winterperiode, het afschermdoek droog inrollen

Vermijd groene aanslag op het afschermdoek, door dit droog op te rollen

Tijdens de winterperiode het doek opgerold houden biedt een betere bescherming tegen vorst en vochtigheid. Dit bevordert de levensduur van het afschermdoek.

Het afschermdoek bestaat uit vezel omhult met kunststof. Deze gepatenteerde technologie biedt bescherming tegen weer en wind. Het afschermdoek is afwasbaar, op deze manier kan men groene aanslag verwijderen

■ Seguröll © Small Pole detachable opbergen tijdens de winterperiode

Plaats de wegneembare tussenpaal in de winterperiode in zijn opbergplaats

■ Plaats de kunststof afschermdop op de plaatsingsvoet, na het opbergen van de wegneembare tussenpaal. Op deze manier voorkomt u opgestapeld vuil in de plaatsingsvoet van de wegneembare tussenpaal.

■ Behandel de klikvoet en de plaatsingsvoet van de Seguröll Small Pole Detachable regelmatig met een teflonspray of WD40 spray. Dit maakt het kwartslag draaien van de wegneembare tussenpaal makkelijker.